Original	Replacement
Standby/On	Power
Input Select	AV
HDMI	D. Menu
Open/Close/Eject	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Setup	Options
Clear	Exit
Prog+	Ch +

Original	Replacement
Prog-	Ch -
Timer/Prog	Sleep
[i+]	Info
Text	Text
Variable Skip/→	Media
Variable Replay/→	Smart
Guide	Guide
Top Menu	Shift + Menu
Menu/List	Menu
Display	Shift + Info
Return/Back	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter/OK	Ok
Red	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
SYSTEM	Yellow/System	C	Yellow
SEARCH	Blue/Search	D	Blue
REV	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>	>>	>>
SKIP	I<<	I<<	I<<
STOP	Stop		Stop
SKIP	>>I	>>I	>>I
PAUSE	Pause		Pause
VCR	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
HDD	HDD	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
TIME SHIFT	Time Shift	DISC NAV LIST	List
DUBBING	Dubbing	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC SPEED	Rec Speed	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1.3x/0.8xPLAY	1.3x/0.8xPlay	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SAT.LINK	Sat.Link	SEARCH TV/R	TV/R
	A1	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt