Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
TXT	Text / Goto
Vol +	Vol +
Input	AV / Input / RDS
P+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
☼	D. Menu / Top
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
☼1	Smart / List
☼2	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		