Original	Replacement	Original	Replacement
TV / Text	Text / Goto	Tracking/V-Lock	Shift + CH+ /
--	Fav / Marker / PC	Tracking/V-Lock	Shift + CH- /
Replay	Setup / OPT /	V	CH- / Page-
OSD / Display	Display / Media	Λ / Red	CH+ / Page+
Prog / Check	Shift + TV/Radio / Program	Timer Rec	Sleep / Timer
Date-	Shift + Left	Λ / Red	Red / Netflix / Search
Date+ / Green	Shift + Right	Stop / Down	Stop / Hold
TV Aspect	TV/Radio /	Date+ / Green	Green / APP / Repeat
Reset	Back / Return	Stop / Down	Down
On-	Shift + Down	On+ / Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
On+ / Yellow	Shift + Up	I << Index-	I << / Preset-
Off-	Shift + Display / Media	>>I Index+	>>I / Preset+
Off+ / Blue	Shift + Smart / List	Exit	Exit / Cancel / Clear
SP/LP	Picture / Format	>> / Right	Right
Off+ / Blue	Blue / Prime Video / Random	>> / Right	>> / Tune+
Video Plus +	Smart / List	<< / Left	<< / Tune-
AV / Input Selec	AV / Input / RDS	<< / Left	Left

Original	Replacement	Original	Replacement
Play / Up	Up	Power	Power
Play / Up	Play / Slow	Volume+	Vol +
OK	OK	Volume-	Vol -
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Rec	Rec / Rec Mode
Audio	Audio / Lang I/II	Pause / Step	Pause / Step / Freeze
1	1	Menu	Menu / Home
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
Search	Shift + Red / Netflix /		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide / EPG / -/--		