Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
- -	- -	-/-- GUIDE	Guide
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[i]	DISPLAY INFO	Info
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH –	Ch -
VOL+	Right / Vol+		Right
VOL+	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
-VOL	Left / Vol-		Left
-VOL	Left / Vol-	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
PP	PP	RETURN BACK	Back
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
SOUND	Red / Sound	A	Red
SOUND	Red / Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Green / Picture	PICTURE FORMAT	Format
PICTURE	Green / Picture	B	Green
FEATURE	Yellow / Feature	C	Yellow

Original	Replacement
INSTALL Blue / Install	D Blue
[≡]	REPEAT TEXT Text
[≡◷]	PROG SLEEP Sleep
[≡▯]	■ Stop
[≡X] / [■■]	CLEAR EXIT Exit
[/≡][■]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
[≡↕] / [▯]	ZOOM ⏏ Eject
[≡?] / PC	HOME SMART Smart
[≡i]	SETTINGS OPT Options

Original	Replacement