Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	S-Mode	Sound / Title
Source	AV / Input / RDS	Nicam / Audio	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Red / Program	Red / Netflix / Search
5	5	Red / Program	TV/Radio /
6	6	Green / Goto	Green / APP / Repeat
7	7	Yellow / Angle	Yellow / YouTube / Repeat
8	8	Blue / USB/Card	Blue / Prime Video / Random
9	9	Subtitle	Subtitle / EQ
0	0	Info	Info / Angle
-/-- / +10	Guide / EPG / -/--	Menu / Exit	Menu / Home
Recall	Back / Return	Menu / Exit	Exit / Cancel / Clear
P-Mode	Picture / Format	+ / FAV+	Vol+

Original	Replacement	Original	Replacement
Canales / Repeat	Display / Media	I<< / TV/Radio	I<< / Preset-
EPG /	Shift + Guide / EPG / -/--	Down / P.Down	Shift + Down
EPG /	D.Menu / Top	>>I / Subpage	>>I / Preset+
- / FAV-	Vol-		
FAV / AB	Fav / Marker / PC		
Teletext / Eject	Eject / Surround		
Teletext / Eject	Text / Goto		
Play/Pause / Mix	Play / Slow		
Play/Pause / Mix	Pause / Step / Freeze		
Stop / Hold	Stop / Hold		
DVD-Setup	Setup / OPT /		
<< / Index	<< / Tune-		
Up / P.Up	Shift + Up		
>> / Size	>> / Tune+		
Left / Cancel	Shift + Left		
OK / Reveal	Shift + OK		
Right / Clock	Shift + Right		