Original		Replacement	
	Standby		Power
	Setup		Setup / OPT /
	Mute		Mute / Dimmer
	Tv/Sys		AV / Input / RDS
	Option		Shift + Setup / OPT / Tools
	Edit		Guide / EPG / -/--
	Info		Info / Angle
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Audio		Audio / Lang I/II
	Select		Smart / List
	Search		Red / Netflix / Search
	Copy		Blue / Prime Video / Random
	Zoom+		CH+ / Page+
	Zoom-		CH- / Page-
	♥/FAV		Fav / Marker / PC
	Play/Pause		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold

Original		Replacement	
	Home		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Vol+		Vol+
	Down		Down
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Vol-		Vol-
	1		1
	2		2
	3		3
	>>/FF		>> / Tune+
	4		4
	5		5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
FR	<<FR	TUNE-	<< / Tune-		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		