Mandis shop

# Sony RM-PJ8

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Input | Source |
| APA | Mode |
| Eco Mode | Eco / Aspect |
| Menu | Menu |
| Reset | Shift + Power |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | Enter |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Return | Auto |
| Aspect | Shift + Eco / Aspect |
| Keystone | Shift + Down |
| Keystone | Shift + Up |
| Pattern | Comp / Video |
| D Zoom+ | + / Play |

| Original | Replacement |
|---|---|
| D Zoom- | - / Stop |
| Vol+ | Vol + / Page + |
| Vol- | Vol - / Page - |
| Freeze | Freeze / Timer |
| Blank | Blank / Mute |
| Muting | Shift + Blank / Mute |

https://telecommandes-mandis.be/en/Sony/1061049-66121-replacement-remote-control-for-Sony-RM-PJ8-149046311.html