Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
HDMI 1	SHIFT + 1
HDMI 2	SHIFT + 2
HDMI 3	SHIFT + 3
HDMI 4	SHIFT + 4
AV 1	SHIFT + 6
AV 2	SHIFT + 7
AV 3	SHIFT + 9
HDMI 5/MHL	SHIFT + 5
AV 4	SHIFT + GUIDE EPG
AV 5	SHIFT + 0
AV 6	SHIFT + FAV MARKER
*	TV/Radio /
V-AUX	AV / Input / RDS
USB	SHIFT + 8
Net	SHIFT + AV INPUT

Original	Replacement
Audio	Audio / Lang I/II
FM	Smart / List
AM	SHIFT + Smart / List
Presset Up	SHIFT + >>I / Preset+
Presset Up	CH+ / Page+
Tunning Up	SHIFT + >> /
Info	Info / Angle
Memory	Text / Goto
Preset Down	SHIFT + I<< / Preset-
Preset Down	CH- / Page-
Tuning Down	SHIFT + << /
Movie	SHIFT + Left
Music	SHIFT + Up
Sur. Decode	SHIFT + OK
Straight	SHIFT + Right
Sleep	Sleep / Timer
Enhancer	SHIFT + Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
DIRECT	Direct	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle	POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
NET	Scene Net	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	■	Stop	HOLD	Stop / Hold
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	❚❚	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	►	Play	SLOW	Play / Slow
▲	Up	▲	Up	◄◄	<<	TUNE-	<< / Tune-
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools	►►	>>	TUNE+	>> / Tune+
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +	►◄◄	I <<	PRESET-	I << / Preset-
◄	Left	◄	Left	►►I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
ENTER	Enter	OK	OK	1	1	TV 1	1
►	Right	►	Right	2	2	DVD 2	2
VOLUME —	Vol -	VOL —	Vol -	3	3	CD-STB 3	3
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	4	4	VIDEO 4	4
▼	Down	▼	Down	5	5	TAPE 5	5
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	6	6	TUNER 6	6
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu	7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		