Original	Replacement
Standby - On	Power
Rec	Shift + Rec
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Return	Back
T/C	Text
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Volume+	Vol +

Original	Replacement
Volume-	Vol -
HDD	Red
DVD	Green
TUNER	Yellow
DV	Blue
Select	Media
TV/DVD	Smart
Source	AV
DVD Rec	Rec
I<< Prev	I<<
I<< Prev	<<
>>I Next	>>I
>>I Next	>>
Shuffle	TV/R
Zoom	Eject
Stop	Stop
Play	Play

Original		Replacement	
PAUSE	Pause		Pause
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original	Replacement

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Left	Left
Prev	Ch -	OK Enter	Ok
Slow Down	Shift + Left	Return	Back
Next	Ch +	Menu Right	Right
Audio Off	Mute	Progr.	Sleep
Title	List	Display	Shift + Info
Slow Up	Shift + Right	Menu Down	Down
Subt.	Subt	Volume+	Vol +
Auto/Track	Shift + 3D	Next	>>I
Rep/A-B	Shift + Text	Top Menu	D. Menu
Menu	Menu	Volume-	Vol -
Stop	Stop	1	1
Repeat/1/All	Text	Prev.	I<<
Menu Up	Up	2	2
Pause	Pause	Syst.Preset	Exit
Zoom	Eject	3	3
DVD/TV	Smart	4	4

Original	Replacement
5	5
Digest	SHIFT + DISC NAV LIST — Shift + List
6	6
Auto Scan	SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options
Remain	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
7	7
Timer	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Angle	PICTURE FORMAT — Format
Pbc	C — Yellow
Random	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Shuffle	SHIFT + E-MANUAL D.MENU — Shift + D. Menu
Key-	SHIFT + ▼ — Shift + Down
8	8
9	9
Setup	SETTINGS OPT — Options
Mode	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media
Video	TIMER AV — AV

Original	Replacement
Resume	SHIFT + OK — Shift + Ok
Key+	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Record	REC MODE — Rec
Game	APP MEDIA — Media
R/L	A — Red
Np	B — Green
Audio	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Play	PLAY MODE ▶ — Play
+10	-/-- GUIDE — Guide
Karaoke/Step	SHIFT + ❚❚ — Shift + Pause
Play/Back	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play
Echo+	SHIFT + + CH — Shift + Ch +
Info	DISPLAY INFO — Info
Echo-	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Rewind	« — <<
0	0
C/CH	FAV PRE-CH — Pre Ch

Original	Replacement	Original	Replacement
Search	SEARCH TV/R — TV/R		
Lang	SOUND DUAL — Dual		
3D	ECO 3D — 3D		
F.Forward	>> — >>		
5.1Ch	SHIFT + 5 — Shift + 5		
2.1Ch	SHIFT + 2 — Shift + 2		
NTSC/PAL	SHIFT + 4 — Shift + 4		
Dimmer	SHIFT + 0 — Shift + 0		