Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Book.J	SHIFT + ECO 3D — Shift + 3D
Mute	MUTE — Mute	R.Skip	I<<
1	1 — 1	REW	<<
2	2 — 2	FWD	>>
3	3 — 3	F.Skip	>>I
4	4 — 4	Rec	REC MODE — Rec
5	5 — 5	Stop	Stop
6	6 — 6	Play	PLAY MODE — Play
7	7 — 7	Pause	Pause
8	8 — 8	Menu	TOP MENU — Menu
9	9 — 9	Exit	CLEAR EXIT — Exit
0	0 — 0	Info	DISPLAY INFO — Info
F.List	APP MEDIA — Media	Back	RETURN BACK — Back
RES	HOME SMART — Smart	Up	Up
Repeat	REPEAT TEXT — Text	Left	Left
Capture	PICTURE FORMAT — Format	OK	OK — Ok
Book.M	ECO 3D — 3D	Right	Right

Original		Replacement	
	Down		Down
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
	CH/Page+	+ CH	Ch +
	CH/Page-	CH −	Ch -
	Red / Audio	A	Red
	Red / Audio	SOUND DUAL	Dual
	Green / Subt	B	Green
	Green / Subt	AD SUBT	Subt
	Yellow / Text	C	Yellow
	Yellow / Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Blue / Sleep	D	Blue
	Blue / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	SAT List	DISC NAV LIST	List
	Zoom	ZOOM ⏏	Eject

Original		Replacement	
	Option1	SETTINGS OPT	Options
	Option2	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	TV / STB	TIMER AV	AV