Original		Replacement	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	[+]/Aspect	ECO 3D	3D
INP TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	Input AV	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
APPS	APPS	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
^	CH+	+ CH	Ch +
v	CH-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6 mno	6	6	6		
7 pqrs	7	7	7		
8 tuv	8	8	8		
9 wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
? eHELP	?/eHelp	SOUND DUAL	Dual		
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	<<		<<		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	I<<		I<<		
	Pause		Pause		
	>>I		>>I		
	Stop		Stop		
	Rec	REC MODE	Rec		
MY APP	My APP	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		