Original	Replacement	Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer	5	5
Power	Power	Enter 2	Shift + OK
VIDEO 1	Shift + 4	6	6
DVD/LD	Shift + 2	7	7
VIDEO 2	Shift + 9	8	8
TV / SAT	Shift + 1	9	9
VIDEO 3	Shift + Guide / EPG / -/--	>10	Guide / EPG / -/--
TV / SAT	Shift + 0	0	0
AUX	Shift + 7	Enter	OK
PHONO	Shift + 8	D. Tuning	Smart / List
CD/SACD	Shift + 3	D. Skip/CH/Preset	CH+ / Page+
MD/TAPE	Shift + 5	D. Skip/CH/Preset	CH- / Page-
TUNER	Shift + 6	Display	Display / Media
1	1	A. F. D.	Red / Netflix / Search
2	2	2CH / Off	Green / APP / Repeat
3	3	MULTI CH / 2CH DIRECT	Info / Angle
4	4	Mode-	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Mode+	>> / Tune+		
Muting	Mute / Dimmer		
Test Tone	Text / Goto		
Main Menu	Menu / Home		
Master Vol +	Vol +		
Menu Left	Left		
Menu Right	Right		
+	Blue / Prime Video / Random		
Master Vol -	Vol -		
-	Yellow / YouTube / Repeat		