Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Power	Power	P-	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	Back	Back / Return
TV / Rad	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
SUB	Subtitle / EQ	Green	Green / APP / Repeat
APP	Shift + Green / APP /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Guida	Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
Lista	Smart / List	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Vol +	Vol +	3	3
Up	Up	4	4
P+	CH+ / Page+	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
Vol -	Vol -	9	9

Original		Replacement		Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto				
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-				
REW	REW	TUNE-	<< / Tune-				
FWD	FWD	TUNE+	>> / Tune+				
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
FILE	File	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow				
PLAY/PAUSE	Play/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				