Original	Replacement
Power	Power
TV/AV	AV / Input / RDS
TV/TXT	Text / Goto
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL: Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	SHIFT + LIST SMART: Shift + Smart / List
DTV	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
Hold	HOLD: Stop / Hold
Size	SIZE ZOOM: Zoom / Size
Subpage	SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media
Index	MEDIA DISPLAY: Display / Media
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
CH+	CH PAGE: CH+ / Page+
Menu	HOME MENU: Menu / Home
Vol+	VOL: Vol+

Original	Replacement
CH-	CH PAGE: CH- / Page-
Exit	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
Vol-	VOL: Vol-
Channel List	LIST SMART: Smart / List
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
EPG	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--
Down	Down
Info	ANGLE INFO: Info / Angle
1	TV 1: 1
2	DVD 2: 2
3	CD-STB 3: 3
4	VIDEO 4: 4
5	TAPE 5: 5

Original		Replacement	
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Replacement	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze