Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIMESHIFT	Timeshift	APP MEDIA	Media
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MARK	Mark	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	I<<		I<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>I		>>I		
AUDIO/LANG	Audio/Lang	SOUND DUAL	Dual		
PAGE UP	Page Up	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
PAGE DOWN	Page Down	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +		
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -		
CH+	CH+	+ CH	Ch +		
CH-	CH-	CH −	Ch -		
HDMI	HDMI	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		