Original		Replacement	
	Power		Power
		ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Mute	MUTE	Mute
	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Audio	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up / PR +		Up
	Up / PR +	+ CH	Ch +
	Down / PR -		Down
	Down / PR -	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
ENTER	Enter	OK	Ok		
SOURCE	Source	TIMER AV	AV		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
HOLD	Hold	■	Stop		
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
SIZE	Size	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject		
INDEX	Index	ECO 3D	3D		
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media		
DTV/ RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
FAV.	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
PAGE DOWN	Page Down	⏮	I<<		
PAGE UP	Page Up	⏭	>>I		
STILL	Still	⏸	Pause		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		