Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	<<	<<
Ambilight	3D	Play	Play
FPlay	Text	>>	>>
Windows	Media	Stop	Stop
Rakuten Tv	TV/R	Pause	Pause
Menu	Menu	Rec	Rec
Netflix	Shift + Media	Red	Red
Smart/Colors	Smart	Green	Green
Sources/Pair	AV	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute
OK	Ok	TV/Exit	Exit
←	Back	CH+	Ch +
Home	Shift + Smart	CH-	Ch -
Tv Guide	Guide	1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st		
OPTIONS	+/ Opti ons	SETTINGS OPT	Opti ons		