Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
+-. 0	0	0	0
I/II AUDIO LANG.	Audio Lang. I/II	SOUND DUAL	Dual
SUBTL	Subtl	AD SUBT	Subt
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
→|P|←	→|P|←	PICTURE FORMAT	Format
→|S|←	→|S|←	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
FAV	Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
SIZE	Size	ZOOM	Eject
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
PAGE CH +	CH+ / Page+	CH +	Ch +
PAGE CH −	CH- / Page-	CH −	Ch -
QV TOP	QV Top	HOME SMART	Smart
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
	Red	A	Red
FAV CH	FAV CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
PLAY/PAUSE TEXT	Text / Play/Pause	REPEAT TEXT	Text
PLAY/PAUSE TEXT	Text / Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE TEXT	Text / Play/Pause	❚❚	Pause
REPEAT INDEX	Index / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REPEAT INDEX	Index / Repeat	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME CANCEL	Cancel / Time	RETURN BACK	Back
TIME CANCEL	Cancel / Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
STOP HOLD	Hold / Stop	■	Stop
PREV MIX	Mix / Prev	⏮	I<<
NEXT SUBPG	Subpg / Next	⏭	>>I
F.REV REVEAL	Reveal / F.Rev	«	<<
F.FWD CEC	CEC / F.Fwd	»	>>

Original		Replacement	
F.FWD CEC	CEC / F.Fwd	APP MEDIA	Media