Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TRANSP	Transp.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SV/V+	SV/V+	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	->>	HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P<>P	P<>P	FAV PRE-CH	Pre Ch
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH -	Ch -
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	<<	<<	<<
STOP	Stop		Stop

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
INDEX	>I / Index		>>I		
RECORD / OTR	Record / OTR	REC MODE	Rec		
STILL	>I< Still		Pause		