Original		Replacement	
	Power		Power
	Smart	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SETTINGS OPT	Options
Google Play	Google Play	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
prime video	prime video	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement