Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Vol+		Vol +		
	Vol-		Vol -		
	CH+		Ch +		
	CH-		Ch -		
	Mute		Mute		
	Source		AV		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	Red		Red
	Play		Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<

Original		Replacement	
	>>		>>
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Exit		Exit
	i		Info
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	OK/List		Ok
	Guide		Guide
	Media		Media
	Left		Left
	Right		Right

Original		Replacement	
	Down		Down
	Up		Up
	Exit		Exit
	Last		Back
	Info		Info
	Mute		Mute
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Play		Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Original	Replacement
Rec	REC MODE Rec
<<	<<
>>	>>
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Source	TIMER AV AV
Wide	PICTURE FORMAT Format
V-Format	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
OPT+	SETTINGS OPT Options
Edit	ZOOM Eject
Teletext	REPEAT TEXT Text
Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R
[...]	AD SUBT Subt
[+≡]	E-MANUAL D.MENU D. Menu
?	HOME SMART Smart
I>	SHIFT + II Shift + Pause
I<<	I<<
[≡I≡]	DISC NAV LIST List

Original	Replacement
Audio	SOUND DUAL Dual
>>I	>>I

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	<<		<<
	>>		>>
	Guide		Guide
	OK/List		Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
	Exit		Exit
	Info		Info
	Mute		Mute
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -