Original	Replacement
Standby / On	Power
Open / Close	Eject
PS/IS	Red
Scan	Green
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Display	Info
Goto	Guide

Original	Replacement
Zoom	Shift + Eject
Add / Clear	Exit
Navigation	List
Menu	Menu
Finalize	Yellow
Timer	Shift + AV
Up	Up
Left	Left
Select	Ok
Right	Right
Down	Down
Edit	Blue
Quality	3D
Audio	Dual
Disc Oper	Smart
Erase	Shift + Back
Angle	Format

Original	Replacement	Original	Replacement
Title	D. Menu	Fwd >>	>>
Setup	Options	Channel +	Ch +
Subtitle	Subt	Channel -	Ch -
Slow	Shift + Play	Rec / Otr	Rec
Vol +	Vol +	Stop	Stop
Vol -	Vol -	Pause / Step	Pause
Repeat	Text		
Prog	Sleep		
Random	Shift + TV/R		
Return P<->P	Back		
DV/USB	Media		
I << Prev	I <<		
Next >>I	>>I		
TV	TV/R		
Source	AV		
<< Rev	<<		
Play	Play		