Original		Replacement	
	Power		Power
	[▼]	RETURN BACK	Back
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
CALL	Call	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT TV	TV / Text	REPEAT TEXT	Text
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -

Original		Replacement	
	Input	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SIZE	Size	ZOOM	Eject
P▲	Up / P+		Up
	→◪←	PICTURE FORMAT	Format
P▼	Down / P-		Down
	Right / Vol +		Right
	Left / Vol -		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
	⋈	AD SUBT	Subt
	▷):	SETTINGS OPT	Options

Original	Replacement	Original	Replacement
Mut e	Mut e		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		