Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I<]	AD SUBT	Subt
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Recall/-/--	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH –	Ch -

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I<]	AD SUBT	Subt
	Input	TIMER AV	AV
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	♪	SOUND DUAL	Dual
	☼	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>

Original		Replacement	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
VIDEO	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I<]	AD SUBT	Subt
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	-/--/Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	♪	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
	☼	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
OK	Play	PLAY MODE	Play
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

Original	Replacement	Original	Replacement
Prog-	CH – Ch -		