Original		Replacement	
Power		Power	
Clock		D. Menu	
Timer		AV	
Open/Close		Eject	
Menu		Menu	
Enter iPod		Ok	
Play iPod		Shift + Play	
>>I iPod		Shift + >>I	
Pause iPod		Shift + Pause	
↑ iPod		Up	
↓ iPod		Down	
I<< iPod		Shift + I<<	
Repeat iPod		Shift + Text	
Shuffle iPod		Shift + Subt	
iPod		Green	
CD		Yellow	
USB		Blue	

Original		Replacement	
AUX		Red	
Tuner		Smart	
Tuning Up		Shift + Ch +	
Tuning Down		Shift + Ch -	
Preset Up		Ch +	
Preset Down		Ch -	
Memory		TV/R	
Mono		Dual	
Dimmer		3D	
Sleep		Sleep	
Display		Info	
Volume+		Vol +	
Volume-		Vol -	
Mute		Mute	
Option		Options	
Up		Shift + Up	
Down		Shift + Down	

Original	Replacement
Right	Shift + Right
Left	Shift + Left
Enter	Shift + Ok
Folder Up	Right
Folder Down	Left
Repeat	Text
Shuffle	Subt
Pause	Pause
I<<	I<<
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
Play	Play
>>I	>>I
1	1
2	2
3	3

Original	Replacement
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Enter 3	Pre Ch