Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FL DIM	FL Dim	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
E.A.M.	EAM	HOME SMART	Smart
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RANDOM	Random	C	Yellow
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
REV	<<	«	<<
FWD	>>	»	>>
STOP	Stop	■	Stop
SLOW	◁ Slow	CH −	Ch -
SLOW	Slow I>	+ CH	Ch +
SKIP	I <<	⏮	I <<

Original		Replacement	
SKIP	>>I	>>I	>>I
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
PAUSE/STEP	Pause/Step	II	Pause
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
A-B RPT	A-B RPT	B	Green
REPEAT	Repeat	A	Red
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement