Mandis shop

Panasonic N2QAYB001101

Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Timer/Play	Timer/Play	TIMER AV	AV
Clock/Timer	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Program	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DEL	Del	CLEAR EXIT	Exit
Bluetooth	Bluetooth	B	Green
CD/USB	CD/USB	C	Yellow
EXT-IN RADIO	Radio/EXT-IN	D	Blue
I<<	I<<	I<<	I<<
►/II	Pause	II	Pause
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
>>	>>	>>	>>
D.BASS	D.Bass	AD SUBT	Subt
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PRESET EQ	Preset EQ	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement	Original	Replacement
DIMMER Dimmer	ECO 3D 3D		
PLAY MENU Play Menu	TOP MENU MENU Menu		
SETUP Setup	SETTINGS OPT Options		
RADIO MENU Radio Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK OK	OK Ok		