Mandis shop

Sanyo CXWZ

Original		Replacement	
CANCEL	Back / Cancel	RETURN BACK	Back
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
COMPUTER 1	INPUT COMPUTER	1	1
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
LENS SHIFT	Lens Shift	ZOOM	Eject
ON	POWER ON		Power
IMAGE	IMAGE	APP MEDIA	Media
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
VIDEO	INPUT VIDEO	6	6
COMPONENT	INPUT	4	4
STAND-BY	POWER OFF	SHIFT +	Shift + Power
D.ZOOM	D. ZOOM -	CH –	Ch -
D.ZOOM	D. ZOOM +	+ CH	Ch +
	UP		Up
FREEZE	FREEZE		Pause
COMPUTER 2	INPUT COMPUTER	2	2
S-VIDEO	INPUT S-VIDEO	5	5

Original		Replacement	
LAMP CONTROL	Lamp Control	DISPLAY INFO	Info
	DOWN		Down
AUTO PC	AUTO PC	PICTURE FORMAT	Format
SCREEN	SCREEN	HOME SMART	Smart
VOLUME+	RIGHT /		Right
NO SHOW	NO SHOW	ECO 3D	3D
VOLUME-	LEFT / Volume-		Left
SELECT	SELECT	OK	Ok
KEYSTONE	KEYSTONE	SETTINGS OPT	Options

https://telecommandes-mandis.be/en/Sanyo/1064403-95115-replacement-remote-control-for-Sanyo-CXWZ.html