Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
TIME	Time	SETTINGS OPT	Options
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
P-MODE	P-Mode	PICTURE FORMAT	Format
SYNCHRO REC	Synchro Rec	ECO 3D	3D
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Original		Replacement	
AUTO MARK	Auto Mark	SEARCH TV/R	TV/R
REC	Rec	REC MODE	Rec
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
I◀◀	I <<	I<<	I <<
▶▶I	>>I	>>I	>>I
NAME-TOC EDIT	Name Toc Edit	APP MEDIA	Media
TIMER/DELETE	Timer/Delete	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY/CHARACTER	Display/Characte	DISPLAY INFO	Info
ENTER	Enter	OK	Ok
POWER	Power	⏻	Power
ES LEVEL ▲	Phones Level	+ VOL	Vol +

Up

https://telecommands.be/en/Sharp/10645-210-replacement-remote-control-for-Sharp-MD-R1.htm

Original	Replacement	Original	Replacement
PHONES Phones Level	VOL – Vol -		