Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Recall	Back / Return
Input	AV / Input / RDS	FAV	Fav / Marker / PC
Nicam / A2	Shift + Audio / Lang I/II	Freeze	Shift + Pause / Step /
Aspect	Zoom / Size	TV / Radio	TV/ Radio /
P. Mode	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
S. Mode	Sound / Title	Green	Green / APP / Repeat
1	1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Sleep	Sleep / Timer
4	4	Up	Up
5	5	EPG	Guide / EPG / -/--
6	6	Left	Left
7	7	Enter	OK
8	8	Right	Right
9	9	Menu	Menu / Home
-/--	-/-	Down	Down
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol +	Vol +	Subtitle	Subtitle / EQ
Display	Info / Angle	Rec / Auto	Rec / Rec Mode
CH+	CH+ / Page+	PVR	Smart / List
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
CH-	CH- / Page-		
Play/Pause / Hol	Play / Slow		
Play/Pause / Hol	Shift + Stop /		
Play/Pause / Hol	Pause / Step / Freeze		
<< / Reveal	<< / Tune-		
>> / Size	>> / Tune+		
Stop / Index	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I / S. Page	>>I / Preset+		
TTX	Text / Goto		
T. Shift	Setup / OPT /		
Audio	Audio / Lang I/II		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Recall	Back / Return
Input	AV / Input / RDS	FAV	Fav / Marker / PC
Nicam / A2	Shift + Audio / Lang I/II	Freeze	Shift + Pause / Step /
Aspect	Shift + Picture / Format	TV / Radio	TV/ Radio /
P. Mode	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
S. Mode	Sound / Title	Green	Green / APP / Repeat
1	1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Sleep	Sleep / Timer
4	4	Up	Up
5	5	EPG	Guide / EPG / -/--
6	6	Left	Left
7	7	Enter	OK
8	8	Right	Right
9	9	Menu	Menu / Home
-/--	-/--	Down	Down
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol +	Vol +	Subtitle	Subtitle / EQ
Display / i	Display / Media	Rec / Auto	Rec / Rec Mode
CH+	CH+ / Page+	PVR	Smart / List
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
CH-	CH- / Page-		
Play/Pause / Hol	Play / Slow		
Play/Pause / Hol	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
Play/Pause / Hol	Pause / Step / Freeze		
<< / Reveal	<< / Tune-		
>> / Size	>> / Tune+		
Stop / Index	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I / S. Page	>>I / Preset+		
TTX	Text / Goto		
T. Shift	D. Menu / Top		
Audio	Audio / Lang I/II		