Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	14	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
Open/Close	SURROUND — Eject / Surround	15	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
Output Level +	CH PAGE + — CH+ / Page+	16	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
Output Level -	CH PAGE − — CH- / Page-	17	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
1	TV 1 — 1	18	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
2	DVD 2 — 2	19	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
3	CD - STB 3 — 3	20	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
4	VIDEO 4 — 4	Hi-Lite Scan	LIST SMART — Smart / List
5	TAPE 5 — 5	Program	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
6	TUNER 6 — 6	>20	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
7	AUX - HDD 7 — 7	Random Play	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
8	USB 8 — 8	Stop	HOLD ■ — Stop / Hold
9	BLUETOOTH 9 — 9	Pause	STEP - FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze
10	HDMI - SAT 0 — 0	Play	SLOW ▶ — Play / Slow
11	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	<< Manual	TUNE- ◀◀ — << / Tune-
12	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Manual >>	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+
13	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3	I << Track	PRESET- ⏮ — I << / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
Track >>I	>>I / Preset +		