Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT +	HOME MENU Shift + Menu /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MOUSE	Mouse	LIST SMART	Smart / List
T-SHIFT	T-Shift	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX	Play/Index	SLOW	Play / Slow
MIX	Pause/Mix	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
REVEAL	Stop/Reveal	HOLD	Stop / Hold
HOLD	<<</Hold	TUNE-	<< / Tune-
SUBPAGE	>>/Subpage	TUNE+	>> / Tune+
SIZE	I<<</Size	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	>>I/Cancel	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH+	CH+	CH+ PAGE	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH- PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P-MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
S-MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title