| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Power Tv | | SHIFT + | Shift + Power |
| Tv/Video Tv | | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| DVD/2nd Select | | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| FM/AM | | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| iPod | | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Vol + Tv | | SHIFT + | Shift + Right |
| Vol - Tv | | SHIFT + | Shift + Left |
| 1 | | TV 1 | 1 |
| 2 | | DVD 2 | 2 |
| 3 | | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | | TAPE 5 | 5 |
| 6 | | TUNER 6 | 6 |
| 7 | | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | | USB 8 | 8 |
| 9 | | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | | HDMI-SAT 0 | 0 |
| ≥10 | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| DISC | Disc/CD Mode | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SELECT > | Select > | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| SELECT < | < Select | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| CD MODE | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ONE TOUCH PLAY | One Touch Play | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| MENU PLAY LIST | Menu/Play List | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | | | |
| TOP MENU DIRECT NAVIGATOR | Top Menu/Direct Navigator | LIST SMART | Smart / List | | | | |
| START | Start | ANGLE INFO | Info / Angle | | | | |
| FUNCTIONS | Functions | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | | | |
| ▲ | Up | ▲ | Up | | | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | | | |
| ▶ | Right/I> | ▶ | Right | | | | |
| ◀ | Left/<I | ◀ | Left | | | | |
| OK | OK | OK | OK | | | | |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |
| PLII | Dolby PLII | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| PLAY MODE REPEAT | Play Mode/Repeat | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| FL DISPLAY | FL Display | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| W.S. SLEEP | W.S./Sleep | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| SUBWOOFER LEVEL CH SELECT | Level/Subwoofer/CH Select | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | | |