Original		Replacement	
	Standby		Power
	Auto		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Replacement	
	Aspect		Shift + Picture / Format
	Nicam		Audio / Lang I/II
	Display		Display / Media
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	LCD Menu		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Input		AV / Input / RDS
	PMode		Picture / Format
	SMode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer
	Fav		Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
FAV- Fav-	PRESET- I << / Preset-		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
FAV+ Fav+	PRESET+ >>I / Preset+		
HOLD Hold	HOLD Stop / Hold		
LANG Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
INDEX Index	ANGLE INFO Info / Angle		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
REVEAL Reveal	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		
SUBPAGE Subpage	SURROUND Eject / Surround		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		