Original	Replacement
POWER	Power
MUTE	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV/RADIO	TV/Radio /
0	0
<-PR	Back / Return
MENU	Menu / Home
INFO	Info / Angle
PAGE+ / Zoom	SHIFT + CH+ / Page+

Original	Replacement
PAGE+ / Zoom	Zoom / Size
EXIT	Exit / Cancel / Clear
EPG	Guide / EPG / -/--
PAGE-	SHIFT + CH- /
Up / PR+	CH+ / Page+
Up / PR+	Up
Left / VOL-	Vol-
Left / VOL-	Left
OK / List	OK
Right / VOL+	Vol+
Right / VOL+	Right
FAV	Fav / Marker / PC
Down / PR-	CH- / Page-
Down / PR-	Down
Pause	Pause / Step / Freeze
Func / SAT	Display / Media
SAT	Smart / List

Original	Replacement	Original	Replacement
TV/AV	AV / Input / RDS		
UHF	Shift + Power		
Func	Setup / OPT /		
Red / Audio	Red / Netflix / Search		
Red / Audio	Audio / Lang I/II		
Green / Position	Green / APP / Repeat		
Yellow / Subtitle	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Subtitle	Subtitle / EQ		
BLUE / SOUND L/R	Blue / Prime Video / Random		
BLUE / SOUND L/R	Sound / Title		