Original		Replacement	
ON/OFF	On/Off		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
OK	OK	OK	OK
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement		Original	Replacement
	YouTube		Yellow / YouTube / Repeat		
	Netflix		Red / Netflix / Search		
	Smart		Smart / List		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	I<<		I<< / Preset-		
	>>I		>>I / Preset+		
	Stop		Stop / Hold		
	Rec.List		Setup / OPT /		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Red/Goto		Shift + Red / Netflix /		
	Green/A-B		Green / APP / Repeat		
	Yellow/3D		Shift + Yellow / YouTube /		
	Blue/Repaet		Blue / Prime Video / Random		