Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH - PAGE	CH- / Page-
≡	≡	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Smart Colors	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Up	Up		Up
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Left	Left		Left
OK	OK	OK	OK
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		