Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
GAME	Game	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
DEV.LIST	Dev.List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TIMESHIFT	Timeshift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH+/▲	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH-/▼	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+/▲	Up	▲	Up
CH-/▼	Down	▼	Down
V+	Right	▶	Right
V-	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
V+	Vol+	+ VOL	Vol+

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol-	Vol-		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Filelist	Smart / List		
Red/FAV/Daily	Red / Netflix / Search		
Green/DEL/Weekl	Green / APP / Repeat		
Yellow/Move/P.Inf	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Lock/Timer	Blue / Prime Video / Random		