Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
CD	3		
Tuner	6		
Tape	5		
AUX	7		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Vol-	VOL − — Vol-		
Vol+	+ VOL — Vol+		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
DSC	LIST SMART — Smart / List		
IS/DBB	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Album/Preset	CH PAGE − — CH- / Page-		
Album/Preset	+ CH PAGE — CH+ / Page+		

Original		Replacement	
	Power		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
I<	I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
>I	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Original		Replacement	
DSC	DSC	LIST SMART	Smart / List
ALBUM	IS/DBB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ALBUM/PR	Album/Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
UM/PRESET	Album/Preset	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Replacement
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Vol-	VOL − — Vol-
Vol+	+ VOL — Vol+
I<	PRESET- — I<< / Preset-
>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Stop	HOLD — Stop / Hold
Play	SLOW — Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
<<	TUNE- — << / Tune-
>>	TUNE+ — >> / Tune+
DSC	LIST SMART — Smart / List

Original	Replacement
IS/DBB	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	CD		3		
	Tuner		6		
	Tape		5		
	AUX		7		
	Timer		Shift + Sleep / Timer		
	Sleep		Sleep / Timer		
	Vol-		Vol-		
	Vol+		Vol+		
	DSC		Smart / List		
	IS/DBB		Display / Media		
	Mute		Mute / Dimmer		