Original	Replacement	Original	Replacement
Index / Text Subcode	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	Cancel / Text Size	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
TV Moni	LIST SMART Smart / List	ATR / Text Reveal	MEDIA DISPLAY Display / Media
Zero Return	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Enter / Text Hold	OK OK
00: 00: 00	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Up / Play	SLOW Play / Slow
Pause / >I<	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze	Timer Rec	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
0 / AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	Rec / OTR	REC MODE Rec / Rec Mode
0 / AV	HDMI - SAT 0 0	Up / Play	Up
Trk+	+ CH PAGE CH+ / Page+	Menu	HOME MENU Menu / Home
Trk-	CH PAGE − CH- / Page-	Program	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
Left / <<	Left	Text / Mix	GOTO TEXT Text / Goto
Left / <<	TUNE- << / Tune-	8	USB 8 8
Right / >>	TUNE+ >> / Tune+	Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Right / >>	Right	Eject	SURROUND Eject / Surround
Down / Stop	HOLD Stop / Hold	1	TV 1 1
Down / Stop	Down	2	DVD 2 2
Enter / Text Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	3	CD - STB 3 3
Cancel / Text Size	SIZE ZOOM Zoom / Size	4	VIDEO 4 4

Original	Replacement	Original	Replacement
5	5		
6	6		
7	7		
Power	Power		
9	9		
Info	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		