Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/On	Power	Top Menu	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Test Tone	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Tv	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
<<</ ◁ / ◁ I	<< / Tune-	Up/Tune+	Up
I I >/ I >/ >>	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
I <<	I << / Preset-	Left/ST-	Left
>>I	>>I / Preset+	Enter	OK
Sound	Sound / Title	Right/ST+	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Clear	Exit / Cancel / Clear
Subtitle	Subtitle / EQ	Down/Tune-	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
FTR. Surr. / Ext Pw	Picture / Format	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	CH+ Tv	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	Vol -	Vol -
MP3 EXP/ V. ENH	TV/ Radio / Program	Display	Display / Media

Original		Replacement	
CHANNEL –	CH- Tv	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 AUDIO	2	DVD 2	2
3 SUBTITLE	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 ANGLE	5	TAPE 5	5
6 ZOOM	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8 SLEEP	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
2	Playlist 2	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
TUNE + ECHO	Echo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
# ST+ RETU	#	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP ST– b HOME MENU	b	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
KARAOKE TUNE –	Karaoke	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LINE	Line	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
MENU		SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
HOME MENU	Home Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
+ VOLUME	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOLUME –	Vol - Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
PLAYLIST 1	Playlist 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Playlist 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER (FM/AM)	Tuner (FM/AM)	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8