Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause/Step	Pause / Step / Freeze	Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Down	Down
I<</<<	<< / Tune-	Return	Back / Return
>>/>>I	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Index	D.Menu / Top	Link Viera	Smart / List
STTL	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
Aspect	Picture / Format	Vol -	Vol -
Input TV	TV/Radio /	SD Card	Display / Media
Option	Setup / OPT /	CH-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Input AV	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up	Up	4	4
i	Info / Angle	5	5

Original		Replacement		Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0 VCR	0/ VCR	HDMI - SAT 0	0				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
RAMME	Programme Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /				
PROGR	Programme	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /				

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power				
	(↔)	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
N	N	LIST SMART	Smart / List				
IRECT TV REC	Direct Tv Rec	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
N	N	LIST SMART	Smart / List				
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				