Original		Replacement		Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	DBB/TONE	DBB/Tone	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLOCK	Clock	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer	VOLUME ▲	Vol +	VOL +	Vol +
POWER	Power	Power		CHANNEL −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
USB	USB	SHIFT +	USB 8 Shift + 8	VOLUME ▼	Vol -	VOL −	Vol -
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT +	BLUETOOTH 9 Shift + 9	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TUNER	Tuner	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6	TUNE+ ▲	Up/Tune+	▲	Up
ANALOG IN	Analog In	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5	OPTION	Option	SHIFT +	OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
OPTICAL IN	Optical In	LIST SMART	Smart / List	◄	Left	◄	Left
⏮	I<<	PRESET− ⏮	I<< / Preset-	ENTER	Enter	OK	OK
►/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow	►	Right	►	Right
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	TUNE− ▼	Down/Tune-	▼	Down
SPEAKER A/B	Speaker A/B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	1	1	TV 1	1
VOLUME A/B	Volume A/B	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	2	2	DVD 2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		