Mandis shop

ok.

Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL+	Up / Vol +		Up
VOL+	Up / Vol +	VOL	Vol +
	Left / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Left / I<<		Left
	Left / I<<	TUNE-	<< / Tune-
PAIR	Play/Pause / Pai	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PAIR	Play/Pause / Pai	OK	OK
PAIR	Play/Pause / Pai	SLOW	Play / Slow
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Right / >>I		Right
	Right / >>I	TUNE+	>> / Tune+
VOL-	Down / Vol -	VOL	Vol -
VOL-	Down / Vol -		Down
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer