Mandis shop

RB-DTA100

Original		Replacement	
⏻/ON	Standby/On	⏻	Power
SNOOZE/ALARM	Snooze/Alarm	LIST SMART	Smart / List
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLOCK	Clock	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PRESET	Preset Up	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PRESET	Preset Down	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
VOL UP	Vol Up	VOL +	Vol+
PLAY/PAUSE	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
TUNING ▼DOWN	I<</Left/Tuning Down	◀	Left
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TUNING UP▲	Up/Tuning Up/>>I	▶	Right
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
VOL DOWN	Vol Down	VOL −	Vol-
BASS XPANDER	Bass Xpander	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://telecommandes-mandis.be/en/Sanyo/1066258-91053-replacement-remote-control-for-Sanyo-RB-DTA100.html