Original		Replacement	
AVR Power On		Power	
AVR Power Off		SHIFT +	Shift + Power
Cable/Sat		SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
Disc		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVR		SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
Radio		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Tv		SHIFT + TV 1	Shift + 1
USB		SHIFT + USB 8	Shift + 8
Game		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
Media Server		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
Network		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX		SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
Audio Effects		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Video Modes		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Surround Modes		SURROUND	Eject / Surround
1		TV 1	1
2		DVD 2	2

Original		Replacement	
3		CD - STB 3	3
4		VIDEO 4	4
5		TAPE 5	5
6		TUNER 6	6
7		AUX - HDD 7	7
8		USB 8	8
9		BLUETOOTH 9	9
Last		RETURN BACK	Back / Return
0		HDMI - SAT 0	0
Back/Exit		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up			Up
Menu		HOME MENU	Menu / Home
Left			Left
OK		OK	OK
Right			Right
Down			Down
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
CH/Page Up	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
CH/Page Down	CH- / Page-
I<<	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
AVR	Smart / List
Info	Info / Angle

Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer

Original	Replacement
Disc Power On	Power
Disc Power Off	Shift + Power
Disc	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Disc Menu	D.Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-
I<<	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow

Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Replacement

Original		Replacement	
ON Device	DVR Power On		Power
DVR	DVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
>9 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement	
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH Page ▲	CH/Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
CH Page ▼	CH/Page Down	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Replacement	
AVR Power On		Power	
AVR Power Off		Shift +	Shift + Power
Cable/SAT		Shift +	Shift + 0
Disc		Shift +	Shift + 2
DVR		Shift +	Shift + 3
Radio		Shift +	Shift + 6
TV		Shift +	Shift + 1
USB		Shift +	Shift + 8
Game		Shift +	Shift + 4
Media Server		Shift +	Shift + 9
Network		Shift +	Shift + 5
AUX		Shift +	Shift + 7
Audio Effects		Audio / Lang I/II	
Video Modes		Picture / Format	
Surround Modes		Eject / Surround	
1		1	
2		2	

Original		Replacement	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Last		Back / Return	
0		0	
Back/Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Red		Red / Netflix / Search	

Original		Replacement	
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH Page ▲	CH/Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
CH Page ▼	CH/Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
AVR	AVR	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer