Original	Replacement	Original	Replacement
Standby/on	Power	CH-	CH- / Page-
One Touch	Zoom / Size	+	Fav / Marker / PC
DVD	Eject / Surround	0	0
VHS	Shift + 4	Clear	Exit / Cancel / Clear
HDD	Shift + 7	Zero Return	Shift + 0
DVD	Shift + 2	Zero Return	Shift + Back / Return
1	1	Red/Audio	Red / Netflix / Search
2	2	Red/Audio	Audio / Lang I/II
3	3	Green/Subtitle	Green / APP / Repeat
Input Select	AV / Input / RDS	Green/Subtitle	Subtitle / EQ
4	4	Yellow/Angle	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	Yellow/Angle	Shift + Info / Angle
6	6	Blue/Play Mode	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+	Disc Navigator/Top	D.Menu / Top
7	7	Up	Up
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Left	Left

Original	Replacement	Original	Replacement
Enter	OK	I<< Prev Case Sel	I<< / Preset-
Right	Right	>>I Next Case	>>I / Preset+
Home Menu	Shift + Menu /	◁I Step/Slow	Shift + << /
Home Menu	Smart / List	Step/Slow II>	Shift + >> /
Down	Down	Rec	Rec / Rec Mode
Return	Back / Return	Stop Rec	Shift + Stop /
Guide	Guide / EPG / -/--	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Timer Rec	Sleep / Timer
Help	Mute / Dimmer	Power Tv	Shift + Power
Display	Display / Media	CH+ Tv	Shift + CH+ /
<< Rev Scan	<< / Tune-	Vol + Tv	Vol +
Play	Play / Slow	TV/DVD	TV/Radio /
Fwd Scan >>	>> / Tune+	TV/DVD	Shift + 1
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Select T	Shift + AV / Input / RDS
Stop/OK	Stop / Hold	CH- Tv	Shift + CH- /
← CM Back	Shift + I<< / Preset-	Vol - Tv	Vol -
· → CM Skip	Shift + >>I / Preset+	Tv Direct Rec	Picture / Format