Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1/Tracking-	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3/Tracking+	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SYSTEM	System	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TITLE/PBC	Title/PBC	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR+	Up		Up
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR-	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK/ENTER	OK/Enter	OK	OK
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Speed	Picture / Format		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Tv/VCR	TV/Radio /		
3D	Shift + 3		
Mark	Fav / Marker / PC		
Angle	Info / Angle		
CM-Skip	Guide / EPG / -/--		
Replay	Text / Goto		
Last CH	Back / Return		
Program	Shift + TV/Radio / Program		