| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MENÚ | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| GUÍA | Guia | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| V+ | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | ↑ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| C+ | C+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| V- | Vol- | VOL − | Vol- |
| | ↓ | TUNE- | << / Tune- |
| C- | C- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK OPC | OK/OPC | OK | OK |
| | Right | | Right |
| SALIR | Salir | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | " | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | [=] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| FAV+ | Red/Fav+ | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| RADIO/TV | Green/Radio/TV | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| AYUDA A | Yellow/Ayuda | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| ACEPTAR Blue/Aceptar | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |