Original		Replacement	
STANDBY	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left

Original		Replacement	
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PAGE+	Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
PAGE-	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original	Replacement	Original	Replacement
TTX	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		